

USO E MANUTENZIONE



BETACRYL® Pure Acrylic Stone offre un'ottima resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche comuni a varie applicazioni, domestiche o professionali.

In ogni caso, come per tutti i materiali, è necessaria una regolare cura nella pulizia della superficie ed una periodica manutenzione.

Bastano pochi semplici accorgimenti ed il vostro piano e le vostre vasche in BETACRYL® resteranno in condizioni perfette come il giorno in cui li avete acquistati.

BETACRYL® e le macchie.

BETACRYL® non è poroso e quindi non assorbe alcun liquido col quale possa venire a contatto: ogni macchia può essere solo superficiale.

In caso di macchie non ostinate, trattare il piano con un panno, acqua ed un normale detergente per uso domestico.

Nel caso in cui le macchie fossero più tenaci, trattare la superficie con una spugnetta Scotchbrite ed un detergente cremoso abrasivo, effettuando un movimento circolare. Per eliminare le incrostazioni di calcare usare la spugna abrasiva, aceto o detergente all'aceto.

Le macchie causate da sigaretta si eliminano con uno strofinaccio e del detergente abrasivo.

E' buona norma una volta alla settimana riempire le vasche con acqua calda e 1-2 cucchiaini di candeggina liquida. Lasciare agire per qualche ora e poi sciacquare ed asciugare.

- Non usare detergenti grassi o a base di cera per evitare che si formi una patina sulla superficie della lastra.

- Evitare il contatto con sostanze chimiche caustiche, solventi, soluzioni di cloruro di metile, acetone e liquidi per la pulizia dei forni e metalli; qualora ciò accada risciacquare prontamente il piano con abbondante acqua saponata ed asciugare la superficie con un panno morbido.

BETACRYL® e le alte temperature.

BETACRYL® resiste al calore molto meglio di altri materiali da rivestimento, tuttavia, appoggiare pentole, caffettiere o qualsiasi altro oggetto molto caldo direttamente sul piano, potrebbe causare lievi danni alla superficie; consigliamo quindi di utilizzare sempre sottopentola o barrette in acciaio paracalore.

Se versate liquidi bollenti direttamente nel lavello, è consigliabile aprire il rubinetto dell'acqua fredda. Inoltre, è sempre buona norma utilizzare pentole della dimensione adeguata al bruciatore e collocarle sempre al suo centro; se i bordi della pentola fuoriescono dal piano cottura, la superficie circostante potrebbe essere danneggiata.

Nel caso in cui un oggetto particolarmente caldo, o una sigaretta accesa, restasse a contatto diretto con la superficie per un lungo periodo, potrebbe verificarsi una perdita di lucentezza superficiale.

Trattare la zona opacizzata con una spugnetta Scotchbrite ed un detergente cremoso abrasivo, ripassare la stessa zona con un panno ed una crema lucidante tipo Polish effettuando un movimento circolare. La superficie riprenderà la sua brillantezza, perché BETACRYL® non è poroso ed è omogeneo in tutto il suo spessore.

BETACRYL® : gli urti e i graffi.

BETACRYL® resiste in maniera eccellente alle comuni sollecitazioni meccaniche.

Consigliamo comunque di non utilizzarlo come piano da taglio, potrebbe scalfisarsi!

Per scaliture leggere, trattare il piano come nel caso di opacizzazione da calore.

Nel caso di solchi molto profondi, rivolgersi al proprio rivenditore che, come nel caso di spaccature, si attiverà per far ripristinare perfettamente il vostro piano.

La migliore caratteristica di BETACRYL® è di essere sempre riparabile.



USE AND CARE

BETACRYL® Pure Acrylic Stone offers an excellent resistance to chemicals and mechanical stress in several applications, both domestic and professional.

In any case, as for other materials, regular care, cleaning and periodic maintenance of the surface are required.

Only few simple steps and your countertop BETACRYL® will remain in perfect condition as the first day of use.

BETACRYL® and stains.

BETACRYL® is a non-porous material and therefore does not absorb any liquid which may come in contact with: the stain may be only superficial.

In case of easy stains, treat the surface with a cloth, water and normal household detergent.

In the case of stubborn stains, treat the surface with a scouring pad as a Scotchbrite and an abrasive cream cleanser, making a circular motion.

To remove limestone build-ups, use a scouring pad together with vinegar or anti-limestone products.

Stains caused by cigarette could be removed with a cloth and mild abrasive cream cleanser. It's a good idea, once a week, to fill the sinks bowls with hot water and 1-2 teaspoons of liquid bleach. Leave for a few hours and then rinse and dry.

- Do not use fat or wax base detergents in order to avoid formation of a patina on the surface.
- Avoid contact with caustic chemicals, solvents, solutions of methyl chloride, acetone and liquid products for ovens and hobs cleaning. Just in case it occurs, quickly rinse the surface with soap and water and dry it with a soft cloth.

BETACRYL® and high temperatures.

BETACRYL® resists to high temperatures better than other coating materials, however, to place hot pots directly on the surface may slightly damage it. Therefore we recommend to always use a trivet.

If you need to pour boiling liquids directly into the sink bowls, do open cold water tap.

Furthermore, mind to use appropriate size pots on hob burners and place them always at the center.

should the pot come out of the hob, the surrounding surface may lose his glossy aspect.

Treat the damaged area with a scouring pad as a Scotchbrite and a mild abrasive cream and polish it with circular motion until the surface resume its brilliance.

BETACRYL® is non-porous and homogeneous throughout its thickness.

BETACRYL® shocks and scratches.

BETACRYL® has an excellent resistance to common mechanical stresses. However we suggest to avoid to use your countertop as a chopping board, slight damages could occur.

For any superficial scratches treat the surface as in the case of stains.

In the case of very deep ruts, as well as in case of cracks, contact your dealer, it will activate to fully restore your BETACRYL® countertop.

The best feature of BETACRYL® is to always be repaired.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



BETACRYL® pure Acrylic Stone también ofrece una excelente resistencia a los químicos y a los esfuerzos mecánicos comunes a varias aplicaciones, domésticos o profesionales. En cualquier caso, como para todos los materiales, es necesario prestar atención a la limpieza de la superficie y al mantenimiento periódico. Sólo unos pocos pasos simples y su encimera BETACRYL® se mantendrá en perfecto estado como el día que la compró.

BETACRYL® y las manchas.

BETACRYL® no es poroso, y por lo tanto no absorbe el líquido con el que podrá ponerse en contacto: cada mancha puede ser sólo superficial. En caso de manchas leves, tratar la superficie con un paño, agua y detergente normal para uso doméstico. En el caso de que las manchas sean más tenaces, tratar la superficie con una esponja Scotchbrite (estrpajo) y un detergente cremoso abrasivo, aplicándolo con un movimiento circular. Para eliminar la cal usar esponjas abrasivas, vinagre o limpiador de vinagre. Las manchas causadas por el cigarrillo se quitan con un estropajo y un detergente abrasivo. Es una buena idea llenar las pilas una vez por semana con agua caliente y 1-2 cucharaditas de cloro líquido. Deja por unas horas y luego enjuague y seque.

- No utilizar detergentes grasos o a base de cera para evitar deslizamientos en la superficie de la placa.
- Evitar el contacto con productos químicos cáusticos, solventes, soluciones de cloruro de metilo, acetona y líquidos para la limpieza de hornos y metales, en caso de limpieza rápida, enjuague la encimera con abundante agua y jabón y secar la superficie con un paño suave.

BETACRYL® y las altas temperaturas.

BETACRYL® soporta el calor mejor que otros materiales de revestimiento, sin embargo, las ollas, las cafeteras o cualquier otro objeto muy caliente puesto directamente sobre el material, podría causar pequeños daños a la superficie, le recomendamos que utilice siempre las barras de soporte o protectores de calor de acero. Si se vierte líquido en ebullición directamente en el fregadero, usted debe abrir el grifo de agua fría. Además, siempre es una buena práctica utilizar las ollas de tamaño apropiado para el quemador y colocarlas siempre en el centro, si los bordes sobresalgan del molde de la placa, la superficie que los rodea podría estar dañada.

En el caso en que un objeto es muy caliente o un cigarrillo encendido permanece en contacto directo con la superficie para un período largo, puede haber una pérdida de brillo superficial.

Trate la zona afectada con una esponja Scotchbrite y un detergente cremoso abrasivo, repasa la misma área con un paño y un crema pulido como Polish, realizando un movimiento circular. La superficie recuperará su brillo, porque BETACRYL® no es poroso y es homogéneo en todo su espesor.

BETACRYL®: golpes y rasguños.

BETACRYL® resiste excelentemente a la tensión mecánica común. Sin embargo, le sugerimos que no corte directamente encima de su encimera, porque se puede rayar!

Para ranuras leves, tratar la encimera como en el caso de tratamiento por exposición al calor. En el caso de daños muy profundos, póngase en contacto con su distribuidor, como en el caso de grietas, para que se restauraré completamente su placa.

La mejor característica de BETACRYL® es que siempre puede ser reparado.



CONSEILS D'ENTRETIEN

BETACRYL® Pure Acrylic Stone offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques aussi bien dans les applications domestiques que professionnelles. Dans tous les cas, comme pour tous les matériaux, il est nécessaire de prêter attention au nettoyage de la surface et d'effectuer un entretien régulier. Seulement quelques étapes simples et votre comptoir BETACRYL® restera comme au premier jour.

BETACRYL® et les tâches.

BETACRYL® est non poreux, donc n'absorbera pas les liquides avec lesquels il entrerait en contact: toutes taches ne sera que superficielles.

En cas de tâches mineures, traiter la surface avec un détergent standard pour usage domestique et rincer abondamment à l'eau.

Dans le cas de tâches tenaces, traiter la surface avec une éponge Scotchbrite et un détergent abrasif crèmeux, appliquer avec un mouvement circulaire puis rincer abondamment à l'eau.

Pour supprimer le calcaire qui se serait déposé en surface, utiliser une éponge abrasive, du vinaigre ou un nettoyant à base de vinaigre.

Les tâches causées par le tabac sont enlevées avec une éponge et un abrasif doux.

Il est conseillé de remplir votre évier une fois par semaine avec de l'eau chaude et 1-2 cuillères à café de chlore liquide. Laisser reposer pendant quelques heures puis rincez et séchez.

- Ne pas utiliser de détergents gras ou de cire sur la surface.
- Eviter le contact avec des produits chimiques corrosifs, solvants, solution de chlorure de méthyle, l'acétone et liquide pour le nettoyage des fours et des métaux. Pour un nettoyage rapide, rincer la surface avec de l'eau et du savon et sécher la surface avec un chiffon doux.

BETACRYL® et les températures élevées.

BETACRYL® résiste à la chaleur mieux que d'autres matériaux de revêtement, cependant, des casseroles ou tout autre objet chaud placé directement sur la surface, pourrait y causer des dommages mineurs, nous vous recommandons de toujours utiliser les barres de soutien comme bouclier thermique.

Si vous versez un liquide bouillant directement dans l'évier, vous devez ouvrir le robinet d'eau froide au préalable. En outre, il est toujours recommandé d'utiliser des casseroles de tailles appropriées pour le brûleur et les placer toujours au centre afin de ne pas endommager la surface au bord de la plaque de cuisson.

Dans le cas où un objet est trop chaud ou une cigarette allumée reste en contact direct avec la surface pendant une longue période, il peut y avoir une perte de brillance de surface.

Dans ce cas, afin de récupérer la brillance de la surface, traiter la zone affectée avec une éponge Scotchbrite et une crème abrasive douce, rincez abondamment à l'eau puis séchez et polissez avec un chiffon sec et une crème à polir le tous dans un mouvement circulaire. BETACRYL® est non poreux et homogène dans toute son épaisseur.

BETACRYL®: rayures et fissures.

BETACRYL® résiste très bien au stress mécanique. Toutefois, nous vous suggérons de ne pas couper directement sur la surface, car vous pouvez la rayer!

Pour les rayures mineures, traiter la surface comme dans le cas de l'exposition à un dommage thermique. Dans le cas de dommage très profond, contactez votre revendeur, afin d'effectuer les réparations nécessaire à la restauration complète de la surface.

La meilleure caractéristique de BETACRYL® est qu'il peut toujours être réparé.

SPEZIELLE PFLEGE



BETACRYL® Pure Acrylic Stone bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen, für häusliche oder berufliche Anwendungen. In jedem Fall, wie für alle Materialien, ist eine regelmäßige Pflege, Reinigung und Instandhaltung der Oberfläche erforderlich. Es braucht nur wenige Massnahmen, und ihre BETACRYL® Arbeitsflächen und Becken bleiben wie neu, als ob Sie sie eben gekauft hätten.

BETACRYL® und Flecken

BETACRYL® ist nicht porös und absorbiert daher keine Flüssigkeiten mit denen es in Kontakt kommt. Jeder Fleck ist nur oberflächlich. Im Falle von nicht zähen Flecken behandeln Sie die Arbeitsfläche mit einem Tuch, Wasser und normalem Haushaltsreiniger. Bei zähen Flecken benutzen Sie einen Scotch Brite Schwamm, ein cremiges Scheuermittel und entfernen den Fleck mit kreisförmigen Bewegungen. Um Kalk zu entfernen, verwenden Sie einen Scheuerschwamm, Essig oder Essigreiniger. Durch Zigaretten verursachte Flecken werden mit einem Tuch und Scheuermittel entfernt. Einmal in der Woche füllen Sie das Becken mit heißem Wasser und 1-2 Teelöffel Bleichmittel. Lassen Sie das Mittel für ein paar Stunden wirken, danach spülen und trocknen Sie das Becken.

- Verwenden Sie keine fettigen oder wachshaltigen Reinigungsmittel, damit sich kein Belag auf der Oberfläche bildet.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Chemikalien, Lösungsmitteln, Methylchlorid, Azeton und Flüssigkeiten zur Reinigung von Backöfen und Metallen. Sollte dies vorkommen spülen Sie umgehend die Arbeitsfläche mit viel Seifenwasser und trocknen sie mit einem weichen Tuch nach.

BETACRYL® und hohe Temperatur

BETACRYL® widersteht der Hitze viel besser als andere Beschichtungsmaterialien. Trotzdem sollte man Kochtöpfe - Mokkamaschinen oder sonstige sehr heiße Gegenstände nicht direkt auf die Arbeitsfläche stellen. Diese könnten kleinere Schäden auf der Oberfläche verursachen. Wir empfehlen immer Untersetzer zu verwenden.

Wenn Sie siedende Flüssigkeit ins Becken gießen, ist es empfehlenswert den Kaltwasserhahn zu öffnen.

Generell ist man gut damit beraten, zur Brennergrösse passende Töpfe zu verwenden. Die Töpfe sollten in die Mitte des Brenners gestellt werden, wenn die Ränder der Pfanne über das Kochfeld hinausragen, kann die umgebende Oberfläche beschädigt werden.

Sollte ein heißer Gegenstand oder eine angezündete Zigarette für eine längere Zeit in Kontakt mit der Oberfläche kommen, könnte die Oberfläche an Glanz verlieren. Behandeln Sie den matten Bereich zuerst mit einem Scotch Brite Schwamm und einem cremigen Scheuermittel und danach mit einem Tuch und einer Glanzcreme (Polish) mit kreisenden Bewegungen. Die Oberfläche wird so wieder zu ihrem Glanz kommen, weil BETACRYL® nicht porös und in seiner gesamten Plattenstärke homogen ist.

BETACRYL® : die Beulen und Kratzer

BETACRYL® hält normale mechanische Belastungen aus. Wir empfehlen jedoch nicht auf der Arbeitsfläche zu schneiden, weil diese verkratzen könnte.

Bei leichten Kratzern wird die Arbeitsfläche wie im Falle von heißen Gegenständen behandelt. Im Falle von tiefen Kratzern und Rissen wenden Sie sich am Ihren Fachhändler. Es wird ihnen den Schaden wieder perfekt beheben.

Die beste Eigenschaft von BETACRYL® ist, dass es reparabel ist.